

# DIS100/4-CONTA

CONTADOR / DESCONTADOR


V2

## MODO PROGRAMACIÓN

**ON** Conectar la red \* Desconectar las entradas de control

**DIS100/4-CONTA** Modelo

**1680** Funcionamiento



PULSACIÓN LARGA



**PASS** Password  
Clave de acceso

**0000** Introducir  
Clave de acceso



**1234** Clave para  
Reprogramar

**9999** Restaurar  
Valores de fábrica

**FRbr**

**PROG**

**MODO**  
Modo Funcionamiento

Asce: Contador  
Ascendente

Desc: Desccontador  
Descendente

**ASCE**

revisar

abrir

**ASCE**

**DESC**

grabar

**ASCE**

**DESC**

Escape  
Salir sin grabar

**MEMO**

**FLAN**  
Flanco Entrada

Sube: flanco subida  
(PNP)  
Baja: flanco bajada  
(NPN)

**SUBE**

revisar

abrir

**SUBE**

**BAJA**

grabar

**SUBE**

**BAJA**

**MEMO**

## MODO PROGRAMACIÓN

Subir | Parámetros  
Bajar | Valor

Avanzar / revisar

Abrir Grabar | Programación

Escape  
Subir un nivel

**COMAND** Punto encendido  
Comando principal

PULSACIÓN CORTA

PULSACIÓN LARGA

## MODO FUNCIONAMIENTO

Bajar | Reset  
Puesta a cero

